


FERRARI
by **Logic3**

Scuderia FS1
AirPlay & Bluetooth
Speaker Dock



EN User Guide
FR **Guide d'utilisation**
DE Benutzerhandbuch
IT **Manuale per l'Utente**
ES Manual del Usuario
PT Manual do Utilizador
NL Gebruikershandleiding

DE SCUDERIA FERRARI-COLLECTIE

Introductie

Dank u voor de aanschaf van de het Scuderia FS1 AirPlay & Bluetooth Speaker Dock van Ferrari by Logic3. Zoals met alle producten van Ferrari by Logic3 zijn ze geproduceerd volgens de hoogste productienormen en tijdens de ontwikkeling getest, om ervoor te zorgen dat u het best mogelijke product krijgt.

Lees deze handleiding zorgvuldig door en maak u ermee vertrouwd voordat u het Scuderia FS1 AirPlay & Bluetooth Speaker Dock van Ferrari by Logic3 gebruikt.

Productregistratie:

Voor uw gemak adviseert Logic3 dat u uw product online registreert waarbij u het serienummer van het product en de aankoopdatum invoert. Deze informatie zorgt ervoor dat wij u later beter van dienst kunnen zijn. Bezoek <http://www.ferrari-by-logic3.com/register>

Compatibiliteit



AirPlay-compatibel met:

- iTunes,
- iPod touch (2e, 3e en 4e generatie),
- iPhone 4 / 4S
- iPhone 3G / 3GS
- iPad, iPad 2, nieuwe iPad

Voor AirPlay moet de Scuderia FS1 Air verbonden zijn via Wi-Fi met netwerktoegang tot een Mac of pc met iTunes 10.5 of hoger; of een iPad, iPhone of iPod touch met iOS 5.0 of hoger.



Bluetooth-connectiviteit voor Android- en Windows-apparaten

Het woordmerk *Bluetooth*[®] en de logo's ervan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van zulke merken door Ferrari by Logic3 is onder licentie verleend. Andere handelsmerken en -namen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Het Wi-Fi CERTIFIED[™]-logo en het Wi-Fi[®]-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Kenmerken

- 2.1 Stereoluidsprekers en subwoofer (versterkt door twee passieve speakers aan de achterkant)
- Class HD-versterker voor maximaal vermogen en hoge prestaties
- AirPlay-ondersteuning voor draadloos streamen van muziek vanaf iTunes of andere Apple-apparaten
- Bluetooth-ondersteuning voor speakerphonetechnologie en draadloos afspelen van uw muziek
- Digital Signal Processing (DSP) voor optimale prestaties, natuurlijke muzikale klanken en uitgebreide lage frequentie-weergave.
- Apple Dockconnector voor het opladen en afspelen van uw Apple-apparaat
- Ergonomisch ontworpen afstandsbediening, geïnspireerd op de klassieke metalen versnellingsbak van Ferrari
- Composite video-uitgang en USB-laadpoort

Ferrari door Ferrari by Logic3 APP – geïnspireerd op Ferrari:

- Wekker
- Wereldklok
- Afspeellijsten en muziekbeheer
- Afstandsbediening
- Speciale morphing-app voor betere functionaliteit in de collectie van Ferrari-luidsprekers

Inhoud


Controleer de verpakking op de onderstaande items.

Bewaar het verpakkingsmateriaal omdat dit de veiligste manier is om het product te vervoeren.

Als een onderdeel van een product is beschadigd, probeer het dan niet te gebruiken. Neem direct contact op met Ferrari by Logic3 via e-mail: support@ferrari-by-logic3.com of per telefoon: +44 (0) 1923 471 010



Scuderia FS1 Air



Afstandsbediening



2 x AAA-batterijen



Netsnoer




Ingangskabel


WAARSCHUWING: houd plastic zakken buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Overzicht


Bovenka



Voorkant



Onderkant




Uw systeem voorbereiden

1. Selecteer het juiste netsnoer voor uw stopcontact.
2. Sluit het smalle uiteinde van het netsnoer aan op de netsnoeraansluiting op de onderkant van de Scuderia FS1 Air
3. Steek het andere uiteinde in een werkend stopcontact.

OPGELET: bedek de ventilatieopeningen van het product niet.


Batterijen in afstandsbediening plaatsen



Twee RO3/AAA-batterijen

1. Schuif de batterijklep aan de achterkant uit de afstandsbediening.
2. Plaats de meegeleverde batterijen volgens de aangegeven polen op de afstandsbediening.
3. Schuif de batterijklep terug op zijn plaats.

WAARSCHUWING: verzeker u ervan dat de batterijen juist zijn geplaatst. Als de batterijen niet juist zijn geplaatst (omgekeerde polen), kan dit leiden tot lichamelijke letsel of schade aan uw Scuderia FS1 Air.



1 - Aan/uit

- Druk hierop om het systeem AAN/UIT te zetten
- Druk hierop om de bron te selecteren

2 - Bron

- Druk hierop om de bronmodus te wijzigen.

3 - Volume +

- Druk hierop om het volume hoger (+) te zetten.
- Houd deze knop ingedrukt voor een snellere aanpassing.

4 - Volume -

- Druk hierop om het volume lager (-) te zetten.
- Houd deze knop ingedrukt voor een snellere aanpassing.

5 - Afspelen/Pauzeren

- Druk hierop om het huidige nummer op het apparaat in het dock af te spelen / te pauzeren.

6 - Vooruit spoelen

- Druk *eenmaal* hierop om naar het volgende nummer te gaan.
- Houd deze knop *ingedrukt* om snel door een nummer te spoelen.

7 - Achteruit spoelen

- *Druk eenmaal* om naar het begin van het huidige nummer te gaan
- *Druk tweemaal* om naar het begin van het vorige nummer te gaan
- *Houd deze knop ingedrukt* om snel achteruit te spoelen door een nummer

Uw systeem bedienen

U kunt uw Scuderia FS1 Air op de volgende twee manieren inschakelen:

- Druk op de knop 'Aan/Uit / Koppelen' op de bovenkant van de Scuderia FS1 Air of druk op de knop 'Aan/Uit' op de afstandsbediening. Wacht totdat de Scuderia FS1 Air is opgestart (Rood AirPlay-lampje/Oranje bronlampje blijven 20 seconden opgelicht). Zodra deze lampjes doven, is de Scuderia FS1 Air klaar voor gebruik.

Als u de Scuderia FS1 Air wilt uitschakelen, doet u het volgende:


- Houd de knop 'Aan/Uit / Koppelen' op de Scuderia FS1 Air of de knop 'Aan/Uit' op de afstandsbediening 1 tot 10 seconden ingedrukt.
- Verwijder het apparaat uit het dock

Energiebesparende modus


De Scuderia FS1 Air beschikt over een automatische energiebesparende modus. Als gedurende 15 minuten geen muziek wordt gedetecteerd, zet de FS1 zich automatisch in de stand-bymodus voor een laag energieverbruik.

Uw iPod, iPhone of iPad in het dock plaatsen

- 1 Verwijder het deksel van de Apple Dockconnector. Druk op de knop 'Aan/Uit / Stand-by' op de Scuderia FS1 Air (FS1 begint op te starten). Wacht totdat het rode AirPlay-lampje/ oranje bronlampje doven.



- 2 Selecteer de iPod-modus. Het bronlampje licht ROOD op. Plaats een iPod, iPhone of iPad in de Apple Dockconnector.



- 3 De Scuderia FS1 Air begint de muziek uit uw afspeellijst af te spelen.



Apps vanuit de App Store downloaden

- 1 Een venster verschijnt wanneer u uw Apple-apparaat (sommige modellen) of iPhone/iPad voor het eerst aansluit. Als u "JA" drukt op 'JA', wordt de App Store geopend waar u vervolgens de specifieke app kunt downloaden.

Opmerking: verzeker u ervan dat u bent verbonden



AirPlay-connectiviteit

Wi-Fi-netwerkconfiguratie voor AirPlay

Controlelijst

Controleer de volgende stappen voordat u uw Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 verbindt met een Wi-Fi-netwerk.


Als u wilt genieten van draadloze audio via AirPlay, moet u beschikken over het volgende:


- iTunes of een iOS-apparaat (iPod touch, iPhone of iPad)
- Een werkend Wi-Fi-thuisnetwerk

Download de nieuwste software-updates voor iTunes en uw iOS-apparaat om u ervan te verzekeren dat u kunt genieten van de nieuwste AirPlay-verbeteringen en -compatibiliteit

Houd de naam (SSID) en het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk (indien van toepassing) bij de hand ter referentie.


Opmerking: AirPlay vereist iTunes 10.5 (Mac en pc) of hoger; OF een iPad/iPad2/nieuwe iPad, iPhone 3G/3GS/4/4S, iPod touch 4^e/3^e/2^e generatie met firmware iOS 5.0 of hoger

Druk op de knop 'Aan/Uit /Koppelen'  op de bovenkant van de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3. Wacht totdat de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 is opgestart (rood AirPlay-lampje/oranje bronlampje blijven 20 seconden opgelicht). Zodra het AirPlay-lampje rood oplicht, is de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 klaar voor verbinding met AirPlay




FS1 Air

1. Plaats uw iPad, iPhone of iPod op de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3.
2. Houd de knoppen Aan/Uit /Koppelen en volume (-) gedurende 3 seconden ingedrukt of totdat een bericht verschijnt met de melding om gegevens te delen.



3. Kies 'Sta toe' – de huidige Wi-Fi-netwerkinstellingen van uw Apple-apparaat worden nu overgebracht naar uw Speaker Dock van Ferrari by Logic 3.
4. Wacht totdat het AirPlay-lampje (Rood) continu groen oplicht.



Opmerking: verbinden met een netwerk kan tot wel 20 seconden duren. Als er geen verbinding met een netwerk kan worden gemaakt, stelt u het apparaat opnieuw in.


- A. Houd de knoppen Aan/Uit /Koppelen en volume (+) langer dan 5 seconden ingedrukt of tot het bronlampje oranje oplicht.
- B. Het AirPlay-lampje licht rood op.
- C. Vervolgens gaat het bronlampje uit.

Als u nog steeds problemen ervaart bij het verbinden van het apparaat met het netwerk, controleert u of uw Apple-apparaat is verbonden met het netwerk en ook of uw netwerk naar behoren werkt.

Het AP (toegangspunt) opnieuw instellen

- A. Houd de knoppen Aan/Uit /Koppelen en volume (-) langer dan 5 seconden ingedrukt of tot het AirPlay-lampje rood/groen knippert.
- B. Het bronlampje licht oranje op.
- C. Het opnieuw instellen is geslaagd wanneer het bronlampje uit gaat en het AirPlay-lampje rood/groen knippert.

Schakel het apparaat uit door de knop Aan/Uit 2 seconden ingedrukt te houden. Druk vervolgens eenmaal op de knop om het apparaat in te schakelen en volg stap 1-5.

5. Selecteer het AirPlay-symbool  in het iPod-menu van uw Apple-apparaat en selecteer het Speaker Dock van Ferrari by Logic 3: **Scuderia Air of Cavallino Air**.

Gelukt!

Gefeliciteerd! U hebt uw apparaat succesvol verbonden met uw draadloze netwerk. Nu kunt u genieten van draadloze audio thuis of op kantoor.

Opmerking: als u de draadloze streaming via AirPlay wilt beginnen, moet uw AirPlay-bron (Mac of pc met uw iTunes-bibliotheek en uw iPod touch, iPhone of iPad) verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee het apparaat is verbonden.

Muziekconnectiviteit

Verbinden met de FS1 Air

U kunt verbinding maken met de FS1 op verschillende manieren:

1. Via AirPlay voor draadloze streaming vanaf iTunes op uw Mac of pc (iTunes kan streamen naar meerdere AirPlay-luidsprekers).
2. Via AirPlay voor draadloze streaming vanaf uw iPod touch, iPhone, iPad (iOS-apparaten streamen naar slechts één AirPlay -luidspreker tegelijkertijd).
3. Via de iPod Dockconnector voor audio en het opladen van uw iPod, iPhone of iPad.
4. Via Bluetooth voor draadloze streaming vanaf uw Bluetooth-apparaat zoals Apple-apparaten (bepaalde modellen) en de meeste Android- en Windows-apparaten
5. Via ondersteuning voor composite video-uitvoer met een RCA-connector.
6. Via ondersteuning voor audio vanaf uw geluidsbronnen (bijv. tv, cd-speler) met een 3,5 mm ingangskabel voor stereogeluid.

AirPlay via iPod touch, iPhone of iPad

Met een iOS-apparaat:





1. Verbind uw iOS-apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.  Ga naar Instellingen > Wi-Fi →  op uw iOS-apparaat.
2. Tik op de app Muziek  op uw iPod/iPhone.  Zoek de AirPlay-knop naast de iPod-regelaars voor het overzetten van muziek.
3. Tik op het  AirPlay-symbool en kies Scuderia FS1 Air uit de lijst met luidsprekers. Als de Scuderia FS1 Air niet beschikbaar is, start u uw iOS-apparaat opnieuw op en controleert u of het apparaat is ingeschakeld en verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
4. Druk op Speel af.

AirPlay via iTunes

Met een Mac of pc met iTunes:

1. Verbind uw Mac of pc met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als het apparaat.
2. Open iTunes  op uw computer.
3. Open "Voorkeuren" in iTunes, selecteer het tabblad "Apparaten" en activeer de volgende optie: "Sta iTunes-audio regelen vanaf netwerk luidsprekers toe"
4. Klik op OK en sluit de iTunes-voorkeuren.
5. Zoek het  AirPlay-symbool rechts onder in het iTunes-venster.
6. Klik op het  AirPlay-symbool en kies de luidspreker Scuderia FS1 Air. Als deze niet beschikbaar is, start u iTunes opnieuw en controleert u of het apparaat is ingeschakeld en verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

Muziek via AirPlay afspelen:

- Zodra u uw Scuderia FS1 heeft verbonden met Airplay, kunt u uw muziek beginnen af te spelen.
- Druk op  op de afstandsbediening van de Scuderia FS1 om de muziek op uw iOS-apparaat af te spelen.
- Druk op de knop  op de afstandsbediening van de Scuderia FS1 om naar het volgende nummer op uw iOS-apparaat te gaan.
- Druk op de knop  op de afstandsbediening van de Scuderia FS1 om naar het begin van het huidige nummer op uw iOS-apparaat te gaan. Druk onmiddellijk opnieuw op de knop om naar het vorige nummer te gaan.
- Druk op  op de afstandsbediening van de Scuderia FS1 om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw hierop om het afspelen te hervatten.
- Druk op **VOLUME + / -** op de Scuderia FS1 of de afstandsbediening om het volume van het systeem te wijzigen.


Bluetooth-connectiviteit

Luidspreker koppelen met uw apparaat


Voordat u start, verzekert u zich ervan dat uw Bluetooth-apparaat (mobiele telefoon, mp3-speler, computer, enz.) het Bluetooth-profiel A2DP (ook gekend als het stereo-audioprofiel) ondersteunt voor werking met de luidspreker. Talrijke nieuwe mobiele telefoons en pc's met ingebouwde Bluetooth-functionaliteit ondersteunen dit profiel. Voor nauwkeurige informatie over uw product raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat. Hierin vindt u informatie over de Bluetooth-profielen.

De eerste keer moet u uw Bluetooth-apparaat koppelen met de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3, voordat u via Bluetooth muziek kunt afspelen met de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3. De koppeling maakt een blijvende "verbinding" zodat twee apparaten elkaar altijd kunnen herkennen.

Koppelen:

1. Schakel het apparaat in door eenmaal op de knop 'Aan/Uit'  (wacht bij Airplay-modellen 20 seconden tot het systeem is opgestart om te initialiseren)

2. Selecteer de Bluetooth-bron door op de knop 'Aan/Uit' te drukken om door de 'bronnen' op het Speaker Dock van Ferrari by Logic3 te bladeren. Het bronlampje licht blauw op en knippert langzaam (elke 2 seconden).





Configuratie van de lampjes op Airplay-modellen

3. Houd de knop 'Aan/Uit' op de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 langer dan **10 seconden** ingedrukt of tot het bronlampje snel blauw knippert (de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 bevindt zich in de koppelmodus).
4. Activeer Bluetooth op uw apparaat om te zoeken naar andere Bluetooth-apparaten (volgens de gebruikershandleiding van het apparaat).
5. Zoek naar het apparaat met de naam 'Cavallino GT1 of Scuderia FS1' en koppel met dit apparaat.
6. Na de verbinding houdt het blauwe lampje op met knipperen en blijft het continu opgelicht en hoort u een piepje. Het Bluetooth-symbool  verschijnt op het scherm van uw apparaat.
7. De Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 koppelt automatisch met het laatst gekoppelde apparaat.


Status van het Bluetooth-bronlampje
Traag knipperen – Geen apparaat gekoppeld
Snel knipperen – Apparaat wordt gekoppeld
Continu opgelicht – Apparaat gekoppeld

Muziek via Bluetooth afspelen:

- Zodra uw apparaat en de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 zijn gekoppeld, kunt u via Bluetooth muziek afspelen met de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3.
- Druk op  op de afstandsbediening om de muziek op uw Bluetooth-apparaat af te spelen. Deze functie is afhankelijk van uw Bluetooth-apparaat.
- Druk opnieuw op  op de afstandsbediening om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
- Druk op de volumeknop op de Speaker Dock van Ferrari by Logic 3 of op de afstandsbediening om het volume van het systeem te wijzigen.

Video-uitgang gebruiken

Wanneer materiaal op een iPod, iPhone en iPad met videofunctie wordt afgespeeld, biedt de VIDEO-UITGANG een composite video-uitvoersignaal dat kan worden bekeken op een tv of het beeldscherm van een computer. Voor de weergave van deze video-uitvoer op uw tv of beeldscherm sluit u de VIDEO-UITGANG van de FS1 Air aan op een video-ingang van uw tv met een standaard composite videokabel (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat u de juiste video-ingang op uw tv hebt geselecteerd.




Ingangs-/Aux-aansluiting

De Scuderia FS1 biedt ook de mogelijkheid om andere draagbare audio-apparaten zoals de iPod shuffle, mp3, MiniDisc en draagbare cd-spelers aan te sluiten als een luidsprekersysteem via de Aux-ingang.

De **AUX-INGANG** is geschikt voor de plug van een 3,5 mm stereokabel.

1. Sluit uw audio-apparaat met de gepaste stereokabel aan op de ingang **AUX**.




Opmerking: er moet een apparaat zijn aangesloten op de AUX-connector om de AUX-bron te kunnen selecteren.

2. Selecteer de bron AUX door op de knop 'Aan/Uit' op de FS1 of de knop 'Bron' op de afstandsbediening te drukken. Het bronlampje licht GROEN op.
3. Schakel het aangesloten audio-apparaat in en druk op Afspelen op uw apparaat.
4. Stel het volume van het aangesloten apparaat in op 50%.
5. Gebruik de volumeregelaars Hoger/Lager op de Scuderia FS1 / afstandsbediening om het juiste afspeelvolumen aan te passen.

Opmerking: de afstandsbediening van de Scuderia FS1 Air regelt geen apparaten die zijn aangesloten op de AUX-INGANG.

Uw apparaat via de USB-poort opladen

De USB-poort aan de onderkant van de Scuderia FS1 biedt een vermogen van 5V 2,1A via USB-type 'A'



Opmerking: de USB-poort kan alleen een maximaal vermogen van 5V 2,1A leveren. Overschrijd dit voltage of vermogen niet omdat uw Scuderia FS1 of apparaat hierdoor kan worden beschadigd.

Zorg en onderhoud

- Als u het oppervlak van uw product wilt schoonmaken, gebruikt u een zachte, droge en pluïsvrije doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of spuitbussen omdat u hierdoor het oppervlak en interne onderdelen kunt beschadigen
- Zorg ervoor dat geen vloeistoffen of objecten in openingen terechtkomen.
- Vermijd het gebruik van schurende producten, schoonmaakmiddelen met zuren, of alkali- of antibacteriële middelen.

Probleemoplossing

Probleem	Wat moet ik doen?
De Scuderia FS1 kan niet worden ingeschakeld	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de Scuderia FS1 Air en op het stopcontact en of het apparaat is ingeschakeld
	Verzekert u ervan dat de Aan/Uit-schakelaar van de Scuderia FS1 Air is ingesteld op AAN
Geen geluid	Verzekert u ervan dat de juiste bron is geselecteerd.
	Controleer of de muziek wordt afgespeeld op het verbonden apparaat.
	Probeer de software voor uw iPod bij te werken met de nieuwste iTunes-versie die beschikbaar is op apple.com/nl/
Ik ben een onderdeel van de Scuderia FS1 Air kwijt	Raadpleeg de lijst met reserveonderdelen op onze website – www.ferrari-by-logic3.com

De afstandsbediening werkt niet	Vervang de batterijen
	Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst
Geen beeld	Controleer of uw composite-kabel juist is aangesloten.
	Controleer of uw iPod is ingesteld op Tv-uitvoer (raadpleeg de handleiding van uw iPod voor instellingen)
	Verzekert u ervan dat u de juiste ingang op uw tv hebt geselecteerd
Ik kan geen muziek via Bluetooth afspelen vanaf mijn andere Bluetooth-apparaten	Verzekert u ervan dat uw apparaat de Bluetooth-profielen A2DP en AVRCP ondersteunt
	Verzekert u ervan dat u uw apparaat hebt gekoppeld met de Scuderia FS1. Raadpleeg 'Bluetooth-connectiviteit'

Geluidscontrole

Voor de beste luisterervaring van uw iPod, iPhone of iPad met de Scuderia FS1 activeert u Geluidscontrole in iTunes. Geluidscontrole normaliseert het volume van alle nummers in uw muziekbibliotheek. De Scuderia FS1 is speciaal ontworpen voor een krachtige maar veilige luisterervaring terwijl Geluidscontrole is ingeschakeld. Leer [hier meer over het iTunes-geluid](#)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem even de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen.


Deze handleiding helpt u uw nieuwe product van Ferrari by Logic3 correct te gebruiken en alle functies ten volle te benutten. Bewaar deze gebruikershandleiding voor latere naslag.



CAUTION



IF DAMAGED



De bliksem in de gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van een niet-geïsoleerd, gevaarlijk voltage in de systeembuizing dat kan volstaan voor mogelijke elektrocutie.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees deze instructies – voor alle onderdelen voordat u dit product gaat gebruiken.
2. Bewaar deze instructies – voor latere naslag.
3. Lees alle waarschuwingen – op het product en in de gebruikershandleiding.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht – Gebruik dit product niet in de buurt van een badkuip, wasbak, spoelbak in de keuken, wasmachine, een vochtige kelder, bij een zwembad of op andere plaatsen waar water aanwezig is.
6. Maak alleen schoon met een droge doek – en zoals aangegeven door Ferrari by Logic3.
7. Haal de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken.
8. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant. Voor de betrouwbare werking van het product en de bescherming ervan tegen oververhitting plaatst u het product in zulk een positie en op zulk een plaats dat de gepaste ventilatie niet wordt gehinderd. Plaats het product bijvoorbeeld niet op een bed, sofa of vergelijkbaar oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats het niet in een ingebouwd systeem, zoals een boekenrek of een kast, waar geen lucht door de ventilatieopeningen kan stromen.
9. Vermijd installaties nabij warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gevalideerde hulpstukken/accessoires.
11. Zorg ervoor dat er niet wordt gestapt op het netsnoer en bescherm het tegen knepen, in het bijzonder bij stekkers, contactdozen en het punt waar ze het apparaat verlaten.
12. Koppel dit apparaat los tijdens hevige onweer of wanneer het gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt om schade aan het product te voorkomen.
13. Wend u tot gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor alle onderhoudswerkzaamheden. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, zoals in de volgende gevallen: het netsnoer of de stekker is beschadigd, er is vloeistof gemorst of er zijn objecten in de openingen van het apparaat gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vochtigheid, het apparaat werkt niet naar behoren, of het apparaat is gevallen. Voer zelf geen onderhoud aan dit product uit. Het openen of verwijderen van beschermkappen kan u blootstellen aan gevaarlijke voltages of andere gevaren. Neem contact op via support@ferrari-by-logic3.com om naar een erkend onderhoudscentrum in de buurt te worden verwezen.
14. Stel dit product niet bloot aan regen of vochtigheid om het risico op brand of elektrocutie te herleiden. Het product mag niet worden blootgesteld aan druppels of gespetter, en objecten met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op of in de buurt van het product worden geplaatst. Zorg ervoor dat u geen vloeistoffen morst op het product, net als bij andere elektronische producten. Vloeistoffen kunnen een storing en/of brandgevaar veroorzaken.
15. Breng geen wijzigingen aan het product of de accessoires aan. Onbevoegde wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van de regelgeving en de prestaties van het systeem aantasten en maken garantie ongeldig.
16. Plaats geen bronnen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van het apparaat.
17. Bevat kleine onderdelen die tot verstikking kunnen leiden. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
18. Vermijd overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren of contactdozen om het risico op brand of elektrocutie te voorkomen.
19. Laat geen voorwerpen of vloeistoffen in het product terecht komen – deze kunnen gevaarlijke spanningspunten veroorzaken die in brand of elektrische schokken kunnen resulteren.
20. Raadpleeg de behuizing van het product voor veiligheidsgerelateerde markeringen.
21. Gebruik gepaste stroombronnen. Sluit het product aan op een gepaste stroombron, zoals beschreven in de bedieningsinstructies of zoals gemarkeerd op het product.

BATTERIJ-INFORMATIE

- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Als de batterij begint te lekken, moet u ervoor te zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met uw huid of ogen. Als dit wel gebeurt, moet u het getroffen gebied onmiddellijk met veel water wassen en een arts raadplegen.
- Stel het product of de batterij niet bloot aan overmatige hitte, inclusief direct zonlicht of brand en opslag en gebruik in auto's bij warm weer, waar het kan worden blootgesteld aan temperaturen boven 140°F (60°C). Hierdoor kan de batterij en voeding heet worden, scheuren of ontbranden.

- Het gebruik van het product op zulke wijze kan ook leiden tot mindere prestaties en een kortere levensduur.
- Als de batterij is beschadigd en ontbrandt, mag u geen water gebruiken om de vlammen te doven. Gebruik in plaats daarvan een werkende brandblusser.
- Stap niet op batterijen, laat ze niet vallen, of gooi ze niet. Dit geldt ook voor de voeding. Stel deze evenmin bloot aan sterke schokken. Doorboor de batterijen of de voeding niet, sla ze niet plat of maak geen deuken erin op welke manier dan ook. Als de batterijen vervormd raken, moet u ze op juiste wijze wegruimen.
- Maak geen kortsluiting met de batterijen. Bewaar ze niet in de buurt van metalen voorwerpen, zoals sleutels, muntgeld, paperclips en sieraden.
- Demonteer, open of snijd de batterij niet.
- De batterij is bestemd om alleen te worden gebruikt met de producten van Ferrari by Logic3 en de meegeleverde voeding.
- De cellen in de batterijen werken het best bij een normale kamertemperatuur van 20°C (70°F).

Conformiteitsverklaring

Logic3 verklaart dat het beschreven product in deze gebruikershandleiding is getest en onderzocht en in overeenstemming is met de relevante bepalingen van de volgende richtlijnen en de nationale wetgeving en regelgeving die deze richtlijnen toepassen.

EMC-richtlijn 2004/108/EG

EN50332 – Meten van het maximale geluidsniveau

RoHS – Richtlijn inzake beperking van gevaarlijke stoffen

REACH – Registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen.....

Uitgegeven in:

Watford, Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk.

Datum: 01/08/2012

Handtekening:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. H.', written in a cursive style.



support@ferrari-by-logic3.com

www.ferrari-by-logic3.com

Logic3 plc. Rhodes Way, Watford, WD24 4YW, VK

Logic3 plc. & Logic3 International Ltd. uit Watford VK zijn de eigenaars van het gedeponeerde handelsmerk Logic3. Logic3 bezit gedeponeerde en niet-gedeponeerde designrechten en het copyright op diverse producten in haar gamma.

FERRARI, het PRANCING HORSE-apparaat, alle bijbehorende **logo's en onderscheidende designs, zijn** handelsmerken van Ferrari S.p.A. De behuizingsontwerpen van de Ferrari-**auto's worden beschermd** als Ferrari-eigendom onder de regelgeving inzake design, handelsmerk en logo's.

Alle andere handelsmerken, auteursrechten en handelsnamen zijn de geregistreerde eigendom van hun respectieve eigenaren. Logic3 werkt haar producten voortdurend bij om zodoende de kwaliteit en het design te verbeteren. Het copyright op deze handleiding is eigendom van Logic3 International Ltd. Rhodes Way.